

Instrukcja montażu – Regał magazynowy wolnostojący typu BETA (100 kg na półkę).

1. Montaż ramy bocznej regału polega na połączeniu ze sobą elementów pionowych (rys.1).
2. Poprzeczkę boczną, zaczepić w nodze regału wolnostojącego zgodnie z rys.1.
3. Zmontowane ramy boczne połączyć poprzeczkami ze sobą (rys.2).
4. Do tak zmontowanej konstrukcji dołącza się kolejne poprzeczki, zaczepiając je na nodze ramy bocznej (rys.3).
5. Następną czynnością jest dostawienie kolejnej ramy bocznej, tworząc tym samym konstrukcję jak na rys.4. W ten sposób powstaje regał dwusegmentowy.
6. Istnieje możliwość rozbudowy regału o kolejne segmenty według rys.3 aż do regału kończącego (rys.4).
7. Zmontowaną konstrukcję ustawić w miejscu przeznaczenia i włożyć półki na swoje miejsca (rys.4).
8. Regał należy ustawić w pionie. Jeśli posadzka nie jest wystarczająco pozioma, pod stopy regału należy wsunąć podkładki regulacyjne (nie dostarczane przez producenta).
9. Montaż niezgodny z instrukcją, przeciążenie regału oraz zastosowanie innych elementów niż dostarczone przez producenta, powoduje utratę parametrów technicznych.
10. Dopuszczalne obciążenie konstrukcji regału, podawane jest dla równomiernie rozłożonego ciężaru na powierzchni półek.
11. Jeśli wysokość regału przekracza czterokrotnie jego głębokość, należy wówczas przykotwić go do podłoża.
12. Regały wolnostojące ELKA nie wymagają mocowania do ścian.
13. Regały wyprodukowano zgodnie z wymogami normy PN-88/M-78321 „Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania”, co poświadczamy odpowiednim dokumentem.
14. Regały BETA spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 129/97 poz. 844).

